



Användarmanual del 1, FAQ

EC2 ECHEAT-R



Innehåll

1.	Hur gör jag inställningar i EC2?	3
2.	Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?	3
3.	Hur ser jag att jag har värde på mina givare?	3
4.	Hur sätter jag börvärdet på VV?	3
5.	Hur ställer jag in framledningskurvan på värmesystemet?	3
6.	Hur handställer jag utgångarna på VS-SV21 och VV-SV21?	4
7.	Hur ändrar jag nätverksinställning/kopplar upp mig via Modbus-TCP?	4
8.	Larmlampan blinkar hur tittar jag på larmlistan?	4
9.	Vad gör jag om jag får avvikelselarm?	5
10.	Hur surfar jag in på EC2 med min dator?	5

1. Hur gör jag inställningar i styrcentralen?

Vid start visas alltid vilken konfiguration som är inställd (texten är editerbar), datum och klockslag. För att ändra inställningar och komma till huvudmenyn tryck OK. När man flyttar sig med piltangenterna mellan ikonerna står det i klartext överst i displayen vad de betyder.

2. Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?

Om du vill handställa funktioner etc. vid driftsättning behöver du logga in som Drift med 2222.

- Navigera med hjälp av pil ner till "Fast.sk" som finns i höger hörn på 1. displayen.
- Tryck på Editknappen längst ner till vänster på knappsatsen. 2.
- 3. Slå in din kod med hjälp av pilknapparna, tryck **OK**.

3. Hur ser jag att jag har värde på mina givare?

- 1. Tryck pil höger till ikonen "Analogt", tryck OK.

- Tryck pir höger dir köhen Analogi , dyck OK.
 Tryck pil ner till "AV Analoga Värden", tryck OK.
 Du ser nu dina analoga givarvärden överst.
 För att navigera mellan givarna använd pil höger/vänster.
 Du kan överst i displayen avläsa varifrån värdena kommer.
- 6. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.

Hur sätter jag börvärdet på VV? 4.

- 1. Logga in som Drift enligt punkt 2.
- 2. Tryck pil höger till ikonen "Regleringar" tryck OK.
- 3. Tryck pil ner till "RL Reglerloop", tryck OK.
- 4. Genom att bläddra åt höger eller vänster med pilknapparna kan du enkelt växla mellan VV1 och VV2.
- 5. För att ändra börvärdet navigera med hjälp av pil ner till "Fast Börv", tryck på Editknappen.

(Fältet "Börvärde" högst upp avser "beräknat börvärde" som sätts av flera olika villkor i förekommande fall)

- 6. Ställ in önskat börvärde med hjälp av pilknapparna, tryck OK.
- 7. Om det inte fungerar kontrollera att du ställt in rätt behörighetskod: Se tidigare fråga.
- 8. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.

5. Hur ställer jag in framledningskurvan på värmesystemet?

Inställningar för framledningstemperaturen på värmesystem görs under kurvor. Om man exempelvis får mycket klagomål vid utetemperaturen +5°C kan man höja "Utvärde 4" någon grad.

- 1. Logga in som **Drift** enligt punkt **2**.
- 2. Använd pilknapparna för att navigera till ikonen "Analogt", tryck OK.
- 3. Navigera med pil ner till "KV Kurvor", tryck OK.
- 4. Genom att bläddra åt höger eller vänster med pilknapparna kan du enkelt växla mellan 4 kurvor.
- KV01 är förinställd mot VS1 vilket är RAD-kretsen.
- Navigera med pil ner till det värde du önskar se/ändra på. 5.
 - Invärdet motsvarar utetemperaturen a.
 - Utvärdet motsvara börvärdet på framledningstemperaturen b.
- 6. För att ändra värdet tryck på "Editknappen"
- 7. Ställ in önskat värde, tryck OK.
- 8. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.











6. Hur handställer jag utgångarna på VS-SV21 och VV-SV21?

- 1. Logga in som Drift enligt punkt 2.
- 2. Navigera med hjälp av pilknapparna till ikonen "Analogt", tryck OK.
- 3. Tryck pil ner till "AV Analoga Värden", tryck OK.
- 4. För att navigera med hjälp av pil höger/vänster tills du kommer till önskat ställdon, detta kan du avläsa överst i displayen.
- 5. Tryck pil ner tills du kommer till "Manöver", tryck Editknappen, använd pil upp/ner och välj läge "Hand", tryck OK.
- 6. Tryck pil ner till "Hand", tryck på Editknappen
- 7. Ställ med hjälp av pilknapparna in önskat värde, tryck OK.
- 8. Ställ tillbaka Hand-värdet till auto när du testat klart
- 9. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.

7. Hur ändrar jag nätverksinställning/kopplar upp mig via Modbus-TCP?

Enheten kan kopplas upp mot ett överordnat system via Modbus-TCP. Se vår filtrerbara EXCEL-lista på Modbusadresser. Enheten har också en inbyggd webbserver vilket betyder att du enkelt kan surfa in på den via webbläsaren på din dator. Enheten är förinställd att använda DHCP för automatisk nätverkskonfiguration, vi rekommenderar att ni istället sätter en fast adress.

För att göra detta behöver du en unik IP-adress, Mask samt eventuellt Gateway, om du är osäker fråga eran IT-ansvarig. Defaultadressen är **192.168.0.5**.

- 1. Logga in som **Drift** enligt punkt **2**.
- 2. Navigera med hjälp av pilknapparna till ikonen "System", tryck OK.
- 3. Tryck på pil höger och välj "Installation".
- 4. Navigera med pil ner till "Nätverk", tryck OK.
- 5. Navigera med pil ner till DHCP, tryck på Editknappen.
- Ändra med hjälp av pilknapparna till läge FRÅN. (detta är nödvändigt för att kunna ändra övriga nätverksadresser)
- 7. Navigera med pil ner till "IP-Adr", tryck på Editknappen.
- 8. Ställ med hjälp av pilknapparna in önskad IP-adress.
- 9. Navigera med pil ner till "Mask" (subnet-mask), tryck på Editknappen.
- 10. Ställ med hjälp av pilknapparna in önskad Subnet-mask. (Är du osäker så använder du standard 255.255.255.0)
- 11. Navigera med pil ner till "GateW", tryck på Éditknappen.
- 12. Ställ med hjälp av pilknapparna in önskad Gateway-Adress. (Är du osäker så använder du standard 192.168.0.1)
- 13. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.

8. Larmlampan blinkar hur tittar jag på larmlistan?

- 1. Navigera med hjälp av pilknapparna till ikonen "Aktiva larm", tryck OK.
- 2. Du ser nu vilket larm som är aktivt, använd pil nedåt 2 gånger för att nå kvitteringen, tryck OK för att kvittera.
- 3. Tryck på pil höger/vänster för att bläddra mellan larmen.
- 4. För att komma tillbaks till huvudmenyn hålls återknappen in i två sek.



Natverk

9. Vad gör jag om jag får avvikelselarm?

Första reaktionen om man får ett larm är att det är något fel med systemet och inte med styrcentralen. Vissa anläggningar kräver dock justering av larmgränserna eftersom trögheten i ett system är situationsberoende.

Ett vanligt s.k. tjuvlarm är avvikelselarm (ex. AVVIK. VS1-GT11, AV13 B Hög) som uppstår när reglerande ventil inte hinner reglera ner i tid eller om lasten är väldigt låg periodvis på sekundärsidan. Du löser problemet genom att höja den förinställda larmgränsen och/eller larmfördröjningen för den aktuella givaren.

- 1. Logga in som "Drift" enligt punkt 2.
- 2. Gå in på Analogt.
- 3. Gå in på AV Analoga värden.
- 4. Bläddra höger till det står AVVIK VS1-GT1. Ex. AV13 (vilket AV-nummer det är står i larmtexten)
- 5. Tryck på undermenyknappen längst ner till höger på knappsatsen.
- 6. Gå in på Larminsällningar.
- 7. Gå till **Höglarm** (om det är höglarmet som är problemet) och tryck på pennan längst ner till vänster och höj värdet. Tips! Gör endast små förändringar varje gång. Ändra första gången från 3 till 5°C
- 8. Får du fortsatta problem kan du nästa gång även höja Fördröjning (default 30 min)

10. Hur surfar jag in på styrcentralen med min dator?

Att titta på och felsöka din central gör du snabbast och enklast via en dator. För att göra detta behöver du bara en laptop och en vanlig nätverkskabel.

е

- 1. Koppla in en nätverkskabel mellan datorn och styrcentralen.
- 2. Du kan behöva vänta en minut eller två tills datorn har fått sin konfiguration från enheten.
- Öppna Internet Explorer och skriv in styrcentralens
 IB adress i adressfältet
 - IP-adress i adressfältet.
 - a. Enheten är förkonfigurerad med adressen 192.168.0.5
- 4. Slå in din behörighetskod och logga in på styrcentralen.
 - a. Enheten är förkonfigurerad för "Driff" med koden 2222
- 5. Klicka på "Logga in"

