



Felkoder

AT 7500F är utrustad med en automatisk självkontrollfunktion. Om ett fel uppstår, visas en kod på displayen enligt formatet nedan. Om felet återgår, försvinner felkoden av sig själv efter några minuter.

Felkod	Beskrivning
C-1	Fel parameter i flashen eller RAM
E-1	Fel i temperaturmätning (temperaturområdet har överskridits [-9,9°C...190 °C], temperaturgivare har kortslutits
E-3	Temperaturgivare för varm och kall ledning har förväxlats
E-4	Hårdvarufel i ultraljudsmätningen, signalomvandlare defekt eller kortsluten
E-5	För frekvent M-Busavläsning ingen M-Bus avläsning tillgänglig. Endast vid batteridrift
E-6	Felaktig riktning på flödesgivare, felaktig installation
E-7	Dålig ultraljudssignal, luft i mätområdet
E-8	Ingen strömförsörjning, mätare försörjs via back-upbatteri. När mätare spänningsmats med 230 VAC kommer felkoden försvinna.
E-9	Batteri nästan urladdat (endast vid batteridrift)

Om felkoderna E7 och E-8 förekommer tillsammans vid nyinstallation beror det på att mätaren ej blivit spänningsmatad med 230 VAC, utan strömförsörjs av back-up batteriet. När mätaren anslutits till 230 VAC kommer båda felkoderna försvinna. Så länge mätaren går på back-up batteriet fungerar ej den automatiska återställningsfunktionen av larm.