

Inkoppling av påfyllning

**Gäller påfyllningsmoduler:
AT 8300PS15A och AT8340PS15**

Plintar enligt följande:

Påfyllningsmodul:	Styrenhet:	Magnetventil:	Vattenmätare:
AT 8300PS15A	Reflexomat Basic (AT 8300)	10-12	32-33 (vit-brun)
AT 8300PS15A	Reflexomat Touch (AT 8300)	4-6	43-44 (vit-brun)
AT 8340PS15	Variomat Basic (AT 8340)	10-12 (kopplad från fabrik)	32-33 (vit-brun)
AT 8340PS15	Variomat Touch (AT 8340)	4-6 (kopplad från fabrik)	43-44 (vit-brun)
AT 8340PS15	Servitec Basic (AT 8080)	10-12 (kopplad från fabrik)	32-33 (vit-brun)
AT 8340PS15	Servitec Touch (AT 8080)	4-6 (kopplad från fabrik)	43-44 (vit-brun)

För utförligare instruktioner se respektive bruksanvisning från tillverkare (Reflex).



ARMATECTM
concepts for flow technology